# 01370

## 产品使用说明书 >>



## 瓯宝安防科技股份有限公司





触摸开关



上方

## ● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
M4*30机牙螺丝	2
说明书	1
服务卡	1

## • 技术参数

待机电流	≤2mA
系统支持	ios/Android
外观尺寸	(L)86*(W)86*(T)7mm
外壳材质	亚克力+ABS高光
工作温度	−10~60°C
工作湿度	≤85%RH
通信方式	IEEE 802.11b/g/n





触摸开关

触摸开关接线说明:N端接入零线,L端接入火线,S1、S2、S3分别 接灯具的一端。三个灯具的另一端接零线。(零火触摸开关需要同时 接入零线和火线两根线。)





#### 触摸开关安装示意图



## 1 安装软件





扫描二维码,下载 安装APP软件

#### 登录官网www.ob-home.com 点击下载安装APP软件



、数字组合
、数字组合
区分大小写
۲
<b>(</b> ) ()会证码

登录官网www.ob-home.com,点击右上角注册账户; 或打开app点击右下角注册。



Сонони	② ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 二 い水 ③ ③ ③ 三 新模式信息 ③ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ ③ 二 前 や 信息 ④ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ 二 二 の か 信息 ④ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ 二 の か の の の の の の の の の の の の の
8 6 0 0 紀住窓阿 0 自动登录 登录	<ul> <li>              手務密码</li></ul>
● ⑤辺密商 → 用户注册 →	注销登录

1.进入手机APP登录界面,输入用户账号及密码,点击"登录"。 2.登陆成功后点击"设置",打开"标准显示模式",主菜单即 显示已配置的所有设备。





配置:长按触摸开关中间的触摸按键5秒以上,直至蓝色WIFI 指示灯闪烁,则设备进入"配置"状态。



		0-H(	OME	
2-		添加设备		
	0	添加摄像头		
		更新设备信息		
	logo	更新品牌信息		
	(I)	更新模式信息		
	٥	复制用户信息		
		管理平台		
	B	手势密码		OFF
	(89)	标准显示模式	^	
		安防	(十) 健康	्रि अन्न

1.进入手机APP,点击界面下的"设置" 2.点击"添加设备"



✓ O-HONE	设置WI-FI			
	3			
ିଟି ୦୦		◎.	-0	
		00		
输入: 点击下	手机/平板电脑所在Wi 面的图标即可完成	-FI密码 一键配置		
 •	搜索设备			

1.输入所在区域的WIF账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
 2.点击"搜索设备"。(设备配置成功后蓝灯常亮)





1.搜索设备成功后, "设备"选择框自动跳转至"触摸开关"。 2.点击"下一步"跳转至"位置",输入设备位置名称如"卧 室触摸开关",点击"完成",设备位置添加成功。





1.返回家居控制界面,点击触摸开关,滑动ON或OFF即可开关设备;
 2.所有此类"触摸开关"子菜单内均可添加多个设备,添加完成后,在"触摸开关"子菜单内正上方滑动选择所需要控制的设备。

## • 更多设置

在APP主界面点击"设置",进入管理平台,进行更多设置;也可进入www.ob-home.com 官网,登录账户进行更多设置。

#### 1.1 模式设置

	管理平台			
	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
添加模式				
模式名称: 1~18个字符				
设备开:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
□ 国标描座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁				
□ 测试 □ 单火测试 □ 测试1 □ 日光灯测试				
□卷帘 □电视 □七彩灯 □机顶盒 □单火开关				
□ 紅外探測 □ 美版插座 □ 会议室空调 □ 123				

选择"添加模式",用户自定义编 辑好模式名称、勾选要控制的设备 并选择设备状态后保存。 在APP"设置"界面"更新模式信 息"后返回控制界面,点击左上角

"个人中心"按钮,即可在"模式选择"中一键启用智能生活模式。



	管理中心	Language	
我的成员	添加成员	我的设备	
我的模式	添加模式	我的时间	
添加时间	我的资料	修改密码	
用户管理	退出管理		
添加时间			
时间名称:		1~18个字符	
添加设备:			
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器			
□煤气报警器 □ 办公桌插头 □ 移动插座			
□ 国标插座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁			
□ 测试 □ 单火测试 □ 测试1 □ 日光灯测试			
□卷帘 □电视	□七彩灯 □机顶	盒 🔲 单火开关	
□ 紅外探測 □ 計	美版插座 🛛 会议室空	调 🔲 123	

选择"添加时间",用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关 的设备、启用日期及时间点,并选择设备状态后保存,所选设备即 可实现定时功能。



 1.进入"管理平台",选择"我的设备",点击单火触摸开关或零火触 摸开关"编辑"按钮。
 2.进入编辑界面。根据当前用户需求进行设备勾选,实现触摸开关三个

按键中任意单个按键与任意设备的自定义联动,如,"按键1"开则"平 移窗"开,或"按键3"关则"七彩灯"关。设置完毕后保存。 3.在"设置"界面点击"更新设备信息",即生成相应开关联动

## ● 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
手机在设备配置时 未发现设备	设备WIFI与手机WIFI 不一致	手机与设备连接 同一WIFI
	设备蓝灯未持续闪烁	长按设备中间的触摸 键,直至蓝灯闪烁
手机操作无反应	设备未连接服务器	检查开关指示灯状态 是否为蓝色
灯未及时随着操作 而反应	反应延时	查看网络信号是否 稳定

#### 安全及注意事项

1.接线时,请注意N零线与L火线的区别,以免造成短路;

2.开关有一定的防水性能,但不是绝对防水,请尽量避免将

水和水蒸气等液体与开关接触;

3.开关工作温度为-10℃~60℃,请在规定范围内使用;

4.请尽量保持设备的WIFI通信畅通,以免手机操作延时或无法操作。

## 瓯宝安防科技股份有限公司

- 邮编: 323006
- 电话: 0578-2199999
- 官网: www.ob-home.com
- 地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号